CAPTEURS

Pierre BONNET

Plan du Cours

Numérisation et transport des signaux

- Conversion numérique
- Isolation des signaux
- Transport, perturbations, protection
- Standards industriels

PRECISION DE LA CONVERSION ANALOGIQUE/NUMERIQUE

CONVERSION ANALOGIQUE/NUMERIQUE

Signal analogique

⇒ la variation continue peut être aussi petite que toute valeur fixée à l'avance

exemple : variation de $1 \mu V$ pour un signal $\{0, 1V\}$

Signal numérique

⇒ la variation minimale correspond à un pas dans l'échelle de définition du signal

pour un signal numérique représenté par un *nombre binaire*, la plus petite variation correspond au changement de valeur du bit de poids le plus faible ⇒ LSB (Least Significant Bit)

exemple : variation de 1 pas pour un signal $\{0, 100\}$
soit une précision relative de $1/100$

CONVERSION ANALOGIQUE/NUMERIQUE

⇒ La valeur analogique est quantifiée avec une incertitude de $\pm \frac{1}{2}$ LSB

CONVERSION ANALOGIQUE/NUMERIQUE

⇒ La conversion analogique digitale introduit une

incertitude relative d 'amplitude crête égale à $\pm \frac{1}{2^{n+1}}$

exemple :

soit un signal analogique converti sur 12 bits

la dynamique du signal numérique est $[0 , 2^{12}]$ soit $[0, 4096]$

l 'incertitude relative de conversion est de $1/2 \times 4096$
soit 0,0125%

CONVERSION ANALOGIQUE/NUMERIQUE

Bruit de quantification: rapport Signal/Bruit

- ⇒ l'incertitude de quantification se traduit par un bruit additif superposé au signal
- ⇒ l'amplitude relative de ce bruit est appelé rapport **signal/bruit**
- ⇒ le rapport signal/bruit s'exprime en **décibel dB**

$$SNR_{dB} = 20 \text{ Log}_{10} \left(\frac{\text{signal efficace}}{\text{bruit efficace}} \right)$$

CONVERSION ANALOGIQUE/NUMERIQUE

Bruit de quantification : calcul du SNR

- soit un convertisseur parfait caractérisé par une fonction de transfert idéale
- Soit q le pas de quantification correspondant au LSB (Least Significant Bit) le pas q vaut $1/2^n$ de la pleine échelle de mesure.
- On applique un signal sinusoïdal d'amplitude crête A et de pulsation ω
- Calcul

CONVERSION ANALOGIQUE/NUMERIQUE

Bruit de quantification : SNR d'un convertisseur

- $SNR_{dB} = 1,76 + 6,02 n$

avec n nombre de bits de conversion

Equivalent Number of Bit ENOB

- $ENOB = \frac{SNR_{db} - 1,76}{6,02}$

Un convertisseur parfait présente un ENOB de n

CONVERSION ANALOGIQUE/NUMERIQUE

Sources d'erreur de la conversion A/D

- Tout traitement sur une variable analogique est source d'erreurs

- Sources d'erreurs (autres que la quantification)
 - erreur offset
 - erreur de gain
 - erreur de linéarité
 - autres erreurs

CONVERSION ANALOGIQUE/NUMERIQUE

Sources d'erreur de la conversion A/D

- Offset ou décalage d'origine

CONVERSION ANALOGIQUE/NUMERIQUE

Sources d'erreur de la conversion A/D

- erreur de gain

CONVERSION ANALOGIQUE/NUMERIQUE

Sources d'erreur de la conversion A/D

- erreur de linéarité intégrale

CONVERSION ANALOGIQUE/NUMERIQUE

Sources d'erreur de la conversion A/D

- erreur de linéarité différentielle

⇒ l'erreur de linéarité différentielle est $x - q$

CONVERSION ANALOGIQUE/NUMERIQUE

Autres sources d 'erreur de la conversion A/D

- codes manquants
- non-mono tonicité du codage
- dérive de la référence
- grandeurs d 'influence externes (température, tension alimentation...)

CONVERSION ANALOGIQUE/NUMERIQUE

Évaluation globale des performances de conversion

- mesure de l' ENOB

CONVERSION ANALOGIQUE/NUMERIQUE

Principe des convertisseurs A/D

- Convertisseur Flash

CONVERSION ANALOGIQUE/NUMERIQUE

Principe des convertisseurs A/D

- Convertisseur Flash

8-Bit, 250 MSPS
3.3 V A/D Converter

AD9481

FEATURES

DNL = ± 0.35 LSB

INL = ± 0.26 LSB

Single 3.3 V supply operation (3.0 V to 3.6 V)

Power dissipation of 439 mW at 250 MSPS

1 V p-p analog input range

Internal 1.0 V reference

Single-ended or differential analog inputs

De-multiplexed CMOS outputs

Power-down mode

Clock duty cycle stabilizer

APPLICATIONS

Digital oscilloscopes

Instrumentation and measurement

Communications

Point-to-point radios

Digital predistortion loops

FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM

Figure 1.

CONVERSION ANALOGIQUE/NUMERIQUE

Principe des convertisseurs A/D

- Convertisseur Flash

AD9481

DC SPECIFICATIONS

AVDD = 3.3 V, DRVDD = 3.3 V; T_{MIN} = -40°C, T_{MAX} = +85°C, A_{IN} = -1 dBFS, full scale = 1.0 V, internal reference, differential analog and clock inputs, unless otherwise noted.

Table 1.

Parameter	Temp	Test Level	AD9481-250			Unit
			Min	Typ	Max	
RESOLUTION				8		Bits
ACCURACY						
No Missing Codes	Full	VI		Guaranteed		
Offset Error	25°C	I	-40		40	mV
Gain Error ¹	25°C	I	-6.0		6.0	% FS
Differential Nonlinearity (DNL)	Full	VI	-0.85	±0.35	0.85	LSB
Integral Nonlinearity (INL)	Full	VI	-0.9	±0.26	0.9	LSB
TEMPERATURE DRIFT						
Offset Error	Full	V		30		µV/°C
Gain Error	Full	V		0.03		% FS/°C
Reference	Full	V		±0.025		mV/°C

CONVERSION ANALOGIQUE/NUMERIQUE

Principe des convertisseurs A/D

- Convertisseur Flash

AC SPECIFICATIONS

AVDD = 3.3 V, DRVDD = 3.3 V; T_{MIN} = -40°C, T_{MAX} = +85°C, A_{IN} = -1 dBFS, full scale = 1.0 V, internal reference, differential analog and clock inputs, unless otherwise noted.

Table 3.

Parameter	Temp	Test Level	AD9481-250			Unit
			Min	Typ	Max	
SIGNAL-TO-NOISE RATIO (SNR)						
$f_{IN} = 19.7$ MHz	25°C	V		46	dB	
$f_{IN} = 70.1$ MHz	25°C	I	44.5	45.7	dB	
SIGNAL-TO-NOISE AND DISTORTION (SINAD)						
$f_{IN} = 19.7$ MHz	25°C	V		45.9	dB	
$f_{IN} = 70.1$ MHz	25°C	I	44.4	45.7	dB	
EFFECTIVE NUMBER OF BITS (ENOB)						
$f_{IN} = 19.7$ MHz	25°C	V		7.5	Bits	
$f_{IN} = 70.1$ MHz	25°C	I	7.2	7.5	Bits	
WORST SECOND OR THIRD HARMONIC DISTORTION						
$f_{IN} = 19.7$ MHz	25°C	V		-64.8	dBc	
$f_{IN} = 70.1$ MHz	25°C	I		-64.8	-54	dBc
WORST OTHER						
$f_{IN} = 19.7$ MHz	25°C	V		-68	dBc	
$f_{IN} = 70.1$ MHz	25°C	I		-65.8	-56	dBc

CONVERSION ANALOGIQUE/NUMERIQUE

Principe des convertisseurs A/D

- Convertisseur par approximation

CONVERSION ANALOGIQUE/NUMERIQUE

Principe des convertisseurs A/D

- Convertisseur à simple rampe

CONVERSION ANALOGIQUE/NUMERIQUE

Principe des convertisseurs A/D

- Convertisseur à double rampe

Principe des convertisseurs A/D

- Convertisseur à double rampe

Phase 1:

L'inverseur K est positionné sur $-V_{in}$. Le condensateur C se charge pendant toute la durée t_1 , la pente de charge dépend de la valeur de V_{in} le compteur ne reçoit pas les impulsions de l'horloge.

Phase 2:

L'inverseur K est positionné sur V_{ref} . Le condensateur C se décharge à pente constante et la durée de décharge dépend de la condition initiale au temps t_1 . Le compteur reçoit les impulsions de l'horloge.

Phase 3:

Lorsque la tension V_A devient négative, le comparateur bascule mémorisant le nombre N et activant le signal de fin de conversion.

CONVERSION ANALOGIQUE/NUMERIQUE

Principe des convertisseurs A/D

- Convertisseur Sigma/Delta

CONVERSION ANALOGIQUE/NUMERIQUE

Principe des convertisseurs A/D

- *Convertisseur Sigma/Delta*

Low Voltage, Low Power, Factory-Calibrated 16-/24-Bit Dual Σ - Δ ADC

AD7719

FEATURES

HIGH RESOLUTION Σ - Δ ADCs
2 Independent ADCs (16- and 24-Bit Resolution)
Factory-Calibrated (Field Calibration Not Required)
Output Settles in 1 Conversion Cycle (Single Conversion Mode)
Programmable Gain Front End
Simultaneous Sampling and Conversion of 2 Signal Sources
Separate Reference Inputs for Each Channel
Simultaneous 50 Hz and 60 Hz Rejection at 20 Hz Update Rate
***ISOURCE Select*[™]**
24-Bit No Missing Codes—Main ADC

APPLICATIONS

Sensor Measurement
Temperature Measurement
Pressure Measurement
Weigh Scales
Portable Instrumentation
4 to 20 mA Transmitters

CONVERSION ANALOGIQUE/NUMERIQUE

Principe des convertisseurs A/D

- Convertisseur Sigma/Delta

AD7719—SPECIFICATIONS¹ ($AV_{DD} = 2.7\text{ V to }3.6\text{ V or }4.75\text{ V to }5.25\text{ V}$, $DV_{DD} = 2.7\text{ V to }3.6\text{ V or }4.75\text{ V to }5.25\text{ V}$, $REFIN(+)=2.5\text{ V}$; $REFIN(-)=AGND$; $AGND=DGND=0\text{ V}$; $XTAL1/XTAL2=32.768\text{ kHz Crystal}$; all specifications T_{MIN} to T_{MAX} unless otherwise noted.)

Parameter	AD7719B	Unit	Test Conditions
ADC CHANNEL SPECIFICATION			
Output Update Rate	5.4 105	Hz min Hz max	Both Channels Synchronized 0.732 ms Increments
MAIN CHANNEL			
No Missing Codes ²	24	Bits min	20 Hz Update Rate
Resolution	13 18	Bits p-p Bits p-p	$\pm 20\text{ mV Range}$, 20 Hz Update Rate $\pm 2.56\text{ V Range}$, 20 Hz Update Rate
Output Noise and Update Rates	See Tables II to V		
Integral Nonlinearity	± 10	ppm of FSR max	Typically 2 ppm. $FSR = \frac{2 \times 1.024 REFIN1}{Gain}$
Offset Error ³	± 3	$\mu\text{V typ}$	
Offset Error Drift vs. Temperature ⁴	± 10	$\text{nV}/^\circ\text{C typ}$	
Full-Scale Error ^{5, 8, 9}	± 10	$\mu\text{V typ}$	At the Calibrated Conditions
Gain Drift vs. Temperature ⁴	± 0.5	$\text{ppm}/^\circ\text{C typ}$	
Power Supply Rejection (PSR)	80	dB min	Input Range = $\pm 2.56\text{ V}$, 100 dB typ. 110 dB typ on $\pm 20\text{ mV Range}$

CONVERSION ANALOGIQUE/NUMERIQUE

Principe des convertisseurs A/D

- Convertisseur Sigma/Delta

$AV_{DD} = DV_{DD} = 5V$
INPUT RANGE = $\pm 20mV$
REFIN1(+)-REFIN1(-) = 2.5V
UPDATE RATE = 19.79Hz

MAIN ADC IN BUFFERED MODE
RMS NOISE = $0.58\mu V$ rms
 $T_A = 25^\circ C$
 $V_{REF} = 2.5V$

TPC 1. Typical Noise Plot on $\pm 20 mV$ Input Range with 19.79 Hz Update Rate

TPC 2. Noise Distribution Histogram

CONVERSION ANALOGIQUE/NUMERIQUE

Principe des convertisseurs A/D

- Convertisseur Sigma/Delta

TPC 6. Full-Scale Error Distribution

CONVERSION ANALOGIQUE/NUMERIQUE

Principe des convertisseurs A/D

CONVERSION ANALOGIQUE/NUMERIQUE

EXEMPLE : Système d'acquisition analogique multiplexé

⇒ Les voies analogiques sont converties avec la même précision

⇒ **Les acquisitions sont décalées dans le temps**

SUPPORT TEMPOREL DES SIGNAUX

Signal numérique incrémental

⇒ La valeur numérique est l'intégration des incréments

⇒ **Le temps d'acquisition est proportionnel à la valeur accumulée**

SUPPORT TEMPOREL DES SIGNAUX

Signal analogique PWM

⇒ La valeur est définie par les intervalles de temps

Grandeurs évaluables:

⇒ période T

⇒ fréquence $F = 1/T$

⇒ rapport cyclique $\alpha = \frac{T_1}{T_1 + T_2}$

⇒ **Détection de l'absence de signal**
évaluation des temps par simple comptage

SUPPORT TEMPOREL DES SIGNAUX

Précision de mesure

Erreur sur front $\Rightarrow$

$\Leftarrow$ Erreur sur durée

Erreur sur période $\Rightarrow$

COMPARATIF DES DIFFERENTS SUPPORTS

Signal	Numérique parallèle	Numérique série	Numérique temporel	Analogique tension	Analogique temporel
précision					
résistance au bruit					
vitesse de transmission					
multiplexage					
coût matériel					
outil de conversion en signal analogique					
outil de conversion en signal numérique					
outil de conversion en signal temporel					

Symboles: ++ très favorable, + favorable, o moyen, - défavorable, -- très défavorable , na non disponible

ISOLATION DES SIGNAUX INDUSTRIELS

ISOLATION GALVANIQUE DES SIGNAUX

LIAISON UNIDIRECTIONNELLE

LIAISON BIDIRECTIONNELLE

OUTILS POUR L'ISOLATION GALVANIQUE DES SIGNAUX

Amplificateur analogique isolé capacitivement

- ⇒ Isolation : Rated 3500Vrms
- ⇒ High IMR: 115dB at 60Hz
- ⇒ Leakage Current : 0,5μA @ 240VAC
- ⇒ Low NonLinearity : ±0.01% max
- ⇒ Bipolar Operation: VO = ±10V

- ⇒ INDUSTRIAL PROCESS CONTROL:
Transducer Isolator for Thermocouples, RTDs,
Pressure Bridges, and Flow Meters, 4mA to 20mA
Loop Isolation
- ⇒ Motor and SCR control Power Monitoring

OUTILS POUR L'ISOLATION GALVANIQUE DES SIGNAUX

Module intelligent opto-isolé

⇒ Single channel analog output.
Voltage: 0-1V, $\pm 1V$, 0-5V, $\pm 5V$, 0-10V, $\pm 10V$.
Current: 0-20mA, 4-20mA.
Output isolation: 500V rms.
12-bit output resolution.

⇒ Accuracy: 0.1% FSR max (Integral & Differential Non-linearity).
Zero drift: $\pm 30\mu V/^\circ C$ (Voltage Output)
 $\pm 1.0\mu A/^\circ C$ (Current Output).
1000 conversions per second.

TRANSPORT DES SIGNAUX

LIGNE DE TRANSMISSION

Pertes Ohmiques

$$\Rightarrow V_R = V_G \frac{R_R}{R_G + 2r + R_R}$$

⇒ La perte ohmique provoque un affaiblissement du signal reçu

⇒ La perte ohmique est d'autant plus faible que

- la résistance de la ligne est faible
- l'impédance du récepteur est forte

PERTURBATION DU SIGNAL

Signal analogique

⇒ toute perturbation provoque une erreur sur le signal analogique

⇒ la perturbation est admissible si elle est inférieure à la précision admissible (évaluée par rapport au pas de quantification)

Signal logique

⇒ la perturbation n'a d'influence que pour une amplitude dépassant les seuils de basculement de la logique

PERTURBATION DU SIGNAL

Perturbation par couplage capacitif

⇒ la source perturbatrice a pour fréquence ω

$$i_N = \frac{V_N}{Z_R + Z_C} \text{ avec } Z_C = \frac{1}{j C \omega} \text{ et } \frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$$

⇒ éloigner la source perturbatrice

PERTURBATION DU SIGNAL

Blindage capacitif

- ⇒ Le blindage est réalisé en matériau conducteur
- ⇒ Le blindage n'est efficace que s'il est relié à un potentiel constant par rapport au circuit à protéger

PERTURBATION DU SIGNAL

Blindage capacitif d'un élément isolé

Blindage capacitif d'une liaison

⇒ un seul point de référence pour le montage

PERTURBATION DU SIGNAL

Blindage capacitif d'un ensemble

une seule référence de potentiel pour
l'ensemble du montage

⇒ le point de référence unique de référence de l'ensemble des blindages est appelé **noeud de masse**

PERTURBATION DU SIGNAL

Perturbation par couplage magnétique

⇒ la source perturbatrice est une source alternative

□ la courbe est le signal de référence

$$e = \frac{dp}{dt} \quad \text{et} \quad \varphi = \vec{B} \cdot \vec{S}$$

PERTURBATION DU SIGNAL

Blindage magnétique

Exemples de matériaux de blindage magnétique

- ⇒ cuivre
- ⇒ cuivre doré, argenté
- ⇒ isolant métallisé
- ⇒ fer
- ⇒ tôle d'acier perforée
- ⇒ mu-métal

- ⇒ le blindage magnétique est réalisé par un matériau conducteur
- ⇒ une forte perméabilité magnétique permet de conduire les lignes de champ et d'éviter les fuites magnétiques

PERTURBATION DU SIGNAL

Orientation des circuits

Orientation des conducteurs

⇒ les circuits magnétiques à surface non-nulle doivent être disposés perpendiculairement aux circuits perturbateurs

PERTURBATION DU SIGNAL

Circuits à surface moyenne nulle

- ⇒ les mêmes règles sont à appliquer aux circuits perturbateurs:
- câblage par paires (triplets ou quadruplets pour les réseaux à courants triphasés)
 - torsade des paires

TRANSMISSION DIFFERENTIELLE

TRANSMISSION DIFFERENTIELLE

Principe de la transmission différentielle analogique

⇒ la ligne de transmission est généralement une paire torsadée blindée pour assurer un maximum d'immunité au bruit

TRANSMISSION DIFFERENTIELLE

Transmission différentielle perturbée

$$A^+ = V_s$$

$$A^- = -V_s$$

$$V_r = (V^+ - V^-) / 2$$

$$= ((A^+ + V_N) - (A^- + V_N)) / 2$$

$$= V_s$$

Perturbation de mode commun

$$A^+ = V_s$$

$$A^- = -V_s$$

$$V_r = (V^+ - V^-) / 2$$

$$= ((A^+ - V_{cm}) - (A^- - V_{cm})) / 2$$

$$= V_s$$

⇒ la transmission différentielle est insensible aux sources de mode commun

TRANSMISSION DIFFERENTIELLE

Transmission pour signaux numériques

$$\begin{aligned} A^+ &= V_s \\ A^- &= -V_s + 5V \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_r &= ((A^+ - A^-) + 5V) / 2 \\ &= V_s \end{aligned}$$

⇒ la transmission différentielle pour signaux logiques utilise une tension d'alimentation unique

TRANSMISSION DIFFERENTIELLE

⇒ la transmission différentielle symétrise le signal reconstruit

TRANSMISSION DIFFERENTIELLE

Transmission unidirectionnelle point à point ⇒ **NORME RS 422**

Transmission bidirectionnelle full duplex dite 4 fils

TRANSMISSION DIFFERENTIELLE

Transmission unidirectionnelle réseau ⇒ **NORME RS 485**

Transmission bidirectionnelle réseau half duplex dite 2 fils

TRANSMISSION DIFFERENTIELLE

Convertisseur RS232 --> RS485 sur rail DIN

CONVERTISSEURS NORME RS 485

Convertisseur RS232 --> RS485 isolé type « bouchon »

TRANSMISSION PAR BOUCLE DE COURANT

PRINCIPE DE LA BOUCLE DE COURANT

- ⇒ La tension aux bornes du générateur et du récepteur est définie par les propriétés de ces fonctions
- ⇒ La tension de boucle n'a aucune influence sur la valeur de l'information transmise

EXEMPLE D'EMETTEUR ET RECEPTEUR DE BOUCLE

Emetteurs de boucle

Emetteur analogique non-isolé

Emetteur analogique isolé galvaniquement

Recepteurs de boucle

Recepteur de courant à tension de boucle variable

Récepteur opto-isolé à tension constante

BOUCLE DE COURANT AVEC ALIMENTATION

Boucle à émetteur passif

Boucle à émetteur actif

ELEMENT AUTO-ALIMENTE SUR BOUCLE DE COURANT 4-20mA

- ⇒ Courant d'auto-alimentation disponible d'au moins de 4mA, ce qui permet d'alimenter le conditionneur de signal du capteur
- ⇒ Le capteur est isolé de sa masse locale
- ⇒ Même principe pour les actionneurs auto-alimentés (servo-valve, petit actionneur électrique...)
- ⇒ Sécurité de transmission (rupture, court-circuit)

Convertisseur auto-alimenté Boucle de Courant 4-20mA --> Tension

élecdan ZI - 09300 Bélesta - France
Tél. 05 61 01 61 40 - Fax 05 61 01 69 77

CONVERTISSEUR
de signaux analogiques
AUTO-ALIMENTÉ

isolement 2500V ~
Temps de réponse :
Précision : 0,2%
 ΔV sur boucle d'entrée < 4V

série n°

réf : 0 - 20mA / 10V B RD

Made in France

CE

entrée

0 C + D

0 à 20mA
 $\Delta V < 4V$

0 à 10V

0 A + B

sortie

auto-alimentation

Convertisseur configurable pour liaison série type CLB 94

Entrées :

Convertisseur isolé pour liaison série

RS232 / RS485 à 4 fils

RS232 / Boucle de courant active

Boucle de courant passive / RS485 à 4 fils

Boucle de courant passive / Boucle de courant active

RS485 à 4 fils / RS485 à 4 fils

RS485 à 4 fils / Boucle de courant active

**10xCLB 94 max. en parallèle sur la
ligne RS232C**

**max. 10 appareils raccordés à
chaque CLB 94 en boucle de
courant**

**max. 32 appareils raccordés à
chaque CLB 94 en RS485**

PROTOCOLE HART SUR BOUCLE DE COURANT

www.hartcomm.org

www.romilly.co.uk

- **H**ighway **A**dressable **R**emote **T**ransducer
- Superposition d'un signal numérique à valeur moyenne nulle (modulation FSK à 1200 bauds) sur le signal de boucle de courant
- Compatibilité avec la boucle de courant analogique 4-20mA
- Possibilité de mesure en mode numérique
- Paramétrage à distance du capteur