

Réseaux et informatique embarquée

5. Bus terrains dans les microcontrôleurs

Valentin Gies

Seatech - 4A
Université de Toulon (UTLN)

Plan du cours

1

Interfaçage local : capteur et modules

- Universal Asynchronous Receiver Transmitter (UART)
- Serial Peripheral Interface (SPI)
- Le bus I2C

2

Interfaçage système et bus externes

- Le bus USB
- Le bus CAN

3

Contraintes des systèmes embarqués temps réel

- Solutions permettant d'alléger les contraintes de conception
- Solutions permettant d'alléger les contraintes de fonctionnement
- Un tour d'horizon d'une famille de processeurs 16 bits

Le bus terrains dans les microcontrôleurs

Des modules additionnels avec du hardware dédié :

- Interfaçage capteur local : I2C / SPI / UART
 - Distance de communication réduite
 - Fréquence de communication élevée
 - Impact logiciel embarqué réduit
- Interfaçage système : USB
 - Fréquence de communication très élevée
 - Impact logiciel embarqué important
- Interfaçage bus externes : CAN
 - Fréquence limitée
 - Hardware très spécifique et non présent dans tous les processeurs

Plan

1

Interfaçage local : capteur et modules

- Universal Asynchronous Receiver Transmitter (UART)
- Serial Peripheral Interface (SPI)
- Le bus I2C

2

Interfaçage système et bus externes

- Le bus USB
- Le bus CAN


3

Contraintes des systèmes embarqués temps réel

- Solutions permettant d'alléger les contraintes de conception
- Solutions permettant d'alléger les contraintes de fonctionnement
- Un tour d'horizon d'une famille de processeurs 16 bits


Le bus série UART

- Communication avec un **unique circuit**
- Communications full duplex et asynchrones
- **Débit limité** : $> 1\text{ Mb/s}$ avec contrôle de flux
- **Débit limité** : 57.6 Kb/s sans contrôle de flux



Le bus série UART

Schéma de détaillé du récepteur (Rx) :



Le bus série UART : Initialisation

Initialisation en mode interruption sur Rx et Tx

```

void InitUART(void) {
    U1MODEbits.STSEL = 0; // 1-stop bit
    U1MODEbits.PDSEL = 0; // No Parity, 8-data bits
    U1MODEbits.ABAUD = 0; // Auto-Baud Disabled
    U1MODEbits.BRGH = 1; // Low Speed mode
    U1BRG = BRGVAL; // BAUD Rate Setting

    U1STAbits.UTXISEL0 = 0; // Interrupt after one Tx character is transmitted
    U1STAbits.UTXISEL1 = 0;
    IFS0bits.U1TXIF = 0; // clear TX interrupt flag
    IEC0bits.U1TXIE = 1; // Enable UART Tx interrupt


    U1STAbits.URXISEL = 0; // Interrupt after one RX character is received;
    IFS0bits.U1RXIF = 0; // clear RX interrupt flag
    IEC0bits.U1RXIE = 1; // Enable UART Rx interrupt

    U1MODEbits.UARTEN = 1; // Enable UART
    U1STAbits.UTXEN = 1; // Enable UART Tx

    /* wait at least 104 usec (1/9600) before sending first char */
    int i=0;
    for (i = 0; i < 4160; i++) {
        Nop();
    }
}

```

Le bus série UART : Schéma du récepteur (Rx)



Le bus série UART : Réception

- Attention à vérifier les éventuelles erreurs à la réception
- L'interruption est générée à chaque fois qu'une data est disponible dans le buffer (voir initialisation)


Réception sur interruption

```
void __attribute__((__interrupt__, __auto_psv__)) _U1RXInterrupt(void) {
    IFS0bits.U1RXIF = 0; // clear RX interrupt flag
    /* check for framing errors */
    if (U1STAbits.FERR == 1)
        U1STAbits.FERR = 0;
    /* must clear the overrun error to keep uart receiving */
    if (U1STAbits.OERR == 1)
        U1STAbits.OERR = 0;
    /* get and process data */
    if (U1STAbits.URXDA == 1)
        Process(U1RXREG);
}
```

- Attention : il est préférable de stocker les données dans un buffer circulaire traité avec une priorité faible.

Le bus série UART : Buffer circulaire

- Permet de stocker en mémoire des données en attente de traitement. Celui-ci se fait dans la boucle principale ou dans l'OS temps réel
- Utilité : si des opérations de priorité supérieure à l'UART durent longtemps.
- Inconvénient : utilise de la place en mémoire (typiquement 128 octets)



Le bus série UART : Emission Tx

- L'envoi se fait sur interruption (non bloquant pour le reste)
- Un buffer circulaire peut être utilisé \Rightarrow point d'envoi unique

Envoi sur interruption

```

void SendMessage(unsigned char* message, int length){
    if (!CB_TX1_IsTranmitting ())
        SendOne();          // On initie la transmission avec le premier octet
}


void SendOne(){
    isTransmitting = 1;     // On lève un flag : transmission en cours
    unsigned char value=CB_TX1_Get(); // On récupère un caractère dans le buffer
    U1TXREG = value;       // Transmet un caractère
}

void __attribute__((__interrupt__, __auto_psv__)) _U1TXInterrupt(void){
    IFS0bits.U1TXIF = 0; // clear TX interrupt flag
    if (cbTx1Tail!=cbTx1Head) //Si il y a des octets restant dans le buffer circulaire
        SendOne();        //On relance une transmission
    else
        isTransmitting = 0; //Sinon on arrête
}

```

Les bus de communication : le bus SPI


- Bus trois fils + un *slave select* par circuit relié
- Communications maître-esclave initiées par le processeur



Le bus SPI : Principe

Principe du SPI

- Echange de données de type plateau tournant entre master et slave.
- Echange initié par le master.
- Le slave doit toujours être à l'écoute.



Le bus SPI : Avantages et inconvénients


Avantages :

- Débit important : $> 10\text{Mbits}$ sur microcontrôleur.
- Pas d'adressage (\Rightarrow économie sur le flux transmis).
- Interface robuste et simple : plateau tournant

Inconvénients :

- Le master initie les communications \Rightarrow besoin d'interruptions *data ready (DRDY)* en provenance des capteurs.
- Plus couteux en broches que l'I2C.
- Utilisable sur des distances réduites.
- Protocole non normalisé :
 - Attention aux réglages de *CKP* et *CKE*
 - Attention aux spécificités par rapport au SPI "classique".

Schéma interne du périphérique SPI sur PIC24F



- Présence de FIFO 8 octets en réception et transmission.

Le bus SPI (Master) : Initialisation

Initialisation en mode interruption (sur les fins d'envoi)

```

void initSPI1(void){
    // Init en mode master
    // SPI1CON1 Register Settings
    SPI1CON1bits.DISSCK = 0; // Internal Serial Clock is Enabled
    SPI1CON1bits.DISSDO = 0; // SDOx pin is controlled by the module
    SPI1CON1bits.MODE16 = 0; // 1 : Communication is word-wide (16 bits)
    SPI1CON1bits.SMP = 0; // Input data is sampled at the middle of data output time
    SPI1CON1bits.CKE = 0; // Serial output data changes on active to idle transition
    SPI1CON1bits.CKP = 0; // Clock Idle state : low level; active state : high level
    SPI1CON1bits.MSTEN = 1; // Master mode Enabled
    SPI1CON1bits.SPRE = 0b111; // 0b111 : 1:1
    SPI1CON1bits.PPRE = 0b10; // 0b00 : 64:1


    // SPI1CON2 Register Settings
    SPI1CON2bits.FRMEEN = 0; // 0 : framing disabled
    SPI1CON2bits.SPIFSD = 0; // 0 : Frame sync pulse output Master
    SPI1CON2bits.FRMPOL = 0; // 0 : sync pulse active low

    // Interrupt Controller Settings
    IFS0bits.SPI1IF = 0; // Clear the Interrupt Flag
    IEC0bits.SPI1IE = 0; // Disable the Interrupt
    SPI1STATbits.SPIEN = 1; // Enable SPI module

    while ( SPI1STATbits.SPITBF ) ;
}

```

Le bus SPI (Master) : Opérations de lecture - écriture



Le bus SPI (Master) : Opérations de lecture - écriture

Commande SPI de base : écriture multiple suivie d'une lecture multiple

```

void WriteMultipleCommandMultipleReadSpi1 (...){
    int i =0;
    ChipSelectSpi1SetValue(0, device);    //on déclenche le SS

    for (i=0; i<nbCommands; i++)    //On envoie les commandes
    {
        SPI1BUF=(unsigned int)commands[i];
        while ( SPI1STATbits.SPITBF ) ;
        dummy = SPI1BUF;
        while ( !SPI1STATbits.SPIRBF ) ;
        dummy = SPI1BUF;
    }
    for (i=0; i<nbResults; i++)
    {
        SPI1BUF=0x0000;    //On envoie un signal nul
        //quand TBF = 0 : fin de transmission
        while ( SPI1STATbits.SPITBF ) ;
        dummy = SPI1BUF;
        //quand RBF = 1 : données reçues sont dispo dans le buffer
        while ( !SPI1STATbits.SPIRBF ) ;
        results[i] = SPI1BUF;
    }

    ChipSelectSpi1SetValue(1, device);    //on termine le SS
}

```

Le bus SPI (Master) : Opérations de lecture - écriture

Des subtilités peuvent être nécessaires :

- Inversion de la polarité entre la lecture et l'écriture
- Ajout de délais pour laisser le temps au slave de réagir

Inversion de la polarité (CKE)

```
//on permute la valeur de CKE si le flag d'inversion de CKE est active
if (invertReadCKE)
    invertSPI1_CKE ();
```

Ajout d'un delai

```
//Delay pour laisser le temps au slave de traiter les infos
__delay32(SPI_DELAY);
```

Le bus SPI (Slave) : Initialisation

Initialisation en mode interruption (sur les fins d'envoi)

```

void initSPI1(void){           // Init en mode slave
    // SPI1CON1 Register Settings
    SPI1CON1bits.DISSCK = 0; // Internal Serial Clock is Enabled
    SPI1CON1bits.DISSDO = 0; // SDOx pin is controlled by the module
    SPI1CON1bits.MODE16 = 0; // 1 : Communication is word-wide (16 bits)
    SPI1CON1bits.SMP = 0; // Input data is sampled at the middle of data output time
    SPI1CON1bits.CKE = 0; // Serial output data changes on active to idle transition
    SPI1CON1bits.CKP = 0; // Clock Idle state : low level; active state : high level
    SPI1CON1bits.MSTEN = 0; // Master mode Enabled
    SPI1CON1bits.SPRE = 0b111; // 0b111 : 1:1
    SPI1CON1bits.PPRE = 0b10; // 0b00 : 64:1

    // SPI1CON2 Register Settings
    SPI1CON2bits.FRMEEN = 0; // 0 : framing disabled
    SPI1CON2bits.SPIFSD = 0; // 0 : Frame sync pulse output Master
    SPI1CON2bits.FRMPOL = 0; // 0 : sync pulse active low

    // Interrupt Controller Settings
    IFS0bits.SPI1IF = 0; // Clear the Interrupt Flag
    IEC0bits.SPI1IE = 0; // Disable the Interrupt
    SPI1STATbits.SPIEN = 1; // Enable SPI module

    while ( SPI1STATbits.SPITBF ) ;
}

```

Le bus SPI (Slave) : particularités

Le récepteur esclave : à l'écoute en permanence

- Le SPI Slave doit répondre très rapidement aux demandes du Master (horloge $> 4Mbps$) : fonctionnement sur interruption.
- \Rightarrow Toutes les données doivent être disponibles dans des registres.
- \Rightarrow Les interruptions SPI Slave doivent être prioritaires sur tout.
- La machine à état de gestion du SPI doit être performante :
 - Eviter les tests : le Master doit savoir a priori la taille des informations à écrire ou récupérer.
 - Utilisation de pointeurs obligatoire : pas de duplication de variable

Le bus SPI (Slave) : Interruption en fin de transfert d'un octet

Interruption du SPI slave

```
//On entre dans l'interruption à chaque fois que l'on recoit un octet complet.  
// (8 coups d'horloge sur SCLK)  
void __attribute__((interrupt, no_auto_psv)) _SPI1Interrupt(void)  
{  
    IFS0bits.SPI1IF = 0;           //Clear the interrupt flag  
    if (SPI1STATbits.SPIROV != 0)  
    {  
        //Clear any errors  
        SPI1STATbits.SPIROV = 0;  
        IFS0bits.SPI1EIF = 0;  
    }  
    SpiSlaveStateMachine();       //Processing dans la machine à état  
    while (SPI1STATbits.SPITBF);  //Attente du départ dans le buffer d'envoi  
}
```

Le bus SPI (Slave) : Machine à état

Machine à état de gestion du SPI slave

```

inline void SpiSlaveStateMachine(){
    switch (cIndex)
    {
        case STATE_SELECT_READ_WRITE:           //On recupere la commande (READ/WRITE)
            spiReadWrite = SPI1BUF;              //Read in SPI1 buffer
            cIndex = STATE_READ_REGADDR;         //passe a l'etape suivante
            SPI1BUF = 0x01;                       //dummy read
            break;
        case STATE_READ_REGADDR:                 //On recupere l'adresse du registre
            spiRegister = SPI1BUF;               //registre impacté
            spiRegisterPointer = spiGetRegisterPointer(spiRegister);
            if (spiReadWrite == READ_CMD){        //Si mode lecture
                SPI1BUF = *spiRegisterPointer++; //On renvoie le premier octet
                cIndex = STATE_READ;
            }
            else {                                //Si mode écriture
                SPI1BUF = 0x02;                   //dummy read
                cIndex = STATE_WRITE;
            }
            break;
        case STATE_READ:                         //On envoie la suite du registre
            SPI1BUF = *spiRegisterPointer++;
            break;
        case STATE_WRITE:                        //On écrit dans le registre
            *spiRegisterPointer++ = SPI1BUF;
            break;
    } // end switch
    return;
}

```

Le bus SPI : Avantages et inconvénients

Avantages :


- Débit important : $> 10\text{Mbits}$ sur microcontrôleur.
- Pas d'adressage (\Rightarrow économie sur le flux transmis).
- Interface robuste et simple : plateau tournant

Inconvénients :

- Le master initie les communications \Rightarrow besoin d'interruptions *data ready (DRDY)* en provenance des capteurs.
- Plus couteux en broches que l'I2C.
- Utilisable sur des distances réduites.
- Protocole non normalisé :
 - Attention aux réglages de *CKP* et *CKE*
 - Attention aux spécificités par rapport au SPI "classique".
- Mode slave complexe à implanter

Les bus de communication : le bus I2C

- **Bus deux fils**
- **Communications maître-esclave initiées par le processeur**



Le bus I2C : Avantages et inconvénients

Avantages :


- Adressage des modules \Rightarrow pas de fil de Chip Select
- Coût fixe : 2 fils.
- Protocole normalisé par NXP.

Inconvénients :

- Débit faible : 400*kbits* sur microcontrôleur
- Adressage des modules \Rightarrow perte de temps dans les communications
- Le master initie les communications \Rightarrow besoin d'interruptions *data ready (DRDY)* en provenance des capteurs.
- Utilisable sur des distances réduites.

Le bus I2C : un bus partagé

- Electronique permettant des conflits sur le bus : Open Drain
- Présence de deux résistances de pull-up



Le bus I2C : un bus partagé


Les résistances de pull-up doivent être dimensionnées avec précautions

- Valeur minimum limitée par le *sink current* des pins :

$$R_{min} = \frac{V_{dd}}{I_{OL}} = \frac{3.3V}{4mA} = 825\Omega$$

- Valeur maximum limitée par le temps de montée t_R maximum :

$$R_{max} = \frac{t_R}{C_{bus} * 3} = \frac{300n}{30pF * 3} = 3.33k\Omega(400kHz) = \frac{1000n}{30pF * 3} = 11k\Omega(100kHz)$$



Le bus I2C (Master) : Initialisation

Initialisation en mode interruption

```

void InitI2C1 (void)
{
    IdleI2C1 ();
    I2C1CONbits.I2CEN = 0;           //Module I2C arrêté

    I2C1CONbits.I2CSIDL = 0;         // 0 = Continue module operation in Idle mode
    I2C1CONbits.IPMIEN = 0;         // 0 = IPMI Support mode disabled
    I2C1CONbits.A10M = 0;           // 0 = I2CxADD is a 7-bit slave address
    I2C1CONbits.DISSLW = 0;         // 0 = Slew rate control enabled
    I2C1CONbits.SMEN = 0;           // 0 = Disable SMBus input thresholds
    I2C1CONbits.GCEN = 0;           // 0 = General call address disabled
    I2C1CONbits.STREN = 0;          // 0 = Disable software or receive clock stretching
    I2C1CONbits.ACKDT = 1;          // 1 = Send NACK during Acknowledge


    I2C1BRG = 20;                    // Valeur donnant réellement 1MHz avec du 32MHz
    //Attention : un minimum de 14 avec des pull-up de 1.2KOhm

    I2C1CONbits.I2CEN = 1;           // Module I2C démarré
    IEC1bits.MI2C1IE = 1;           //On active les interruptions I2C
}

```

Le bus I2C : Ecriture avec adressage 7 bits

- Start
- Ecriture en 0x3A=0b00111010 de 0x01
⇔ Reg 0x01 actif (adresse device : 0b0011101)
- Ecriture des data sans restart
- Stop



Le bus I2C : Ecriture

Les écritures peuvent être réalisées sous interruption en stockant au préalable les données à écrire dans un buffer.

Ecriture avec buffer de préchargement et séquence lancée en mode interrupt

```
void I2C1WriteNInterrupt( unsigned char slaveAddress, unsigned char registerAddress,
                          unsigned char* data, unsigned int length ) {
    I2CData msgCommandData;

    msgCommandData.RW = I2C_WRITE;
    msgCommandData.data[0] = slaveAddress & 0xFE;
    msgCommandData.data[1] = registerAddress;

    for ( i=0; i<length+2; i++)
        msgCommandData.data[2+i] = data[i];


    msgCommandData.length = 2+length;

    I2C1WriteToBuffer(msgCommandData); // On place les messages dans le buffer

    // On lance la transmission si aucune transmission n'est en cours
    if (I2C1IsTransmissionActive()==FALSE)
        StartI2C1Message();
}
```

Le bus I2C : Lecture avec adressage 7 bits

- Start
- Ecriture en $0x3A=0b00111010$ de $0x0C$
⇔ Reg $0x0C$ actif (adresse device : $0b0011101$).
- Restart
- Lecture en $0x3B = 0b00111011$ du registre actif
- Stop



Le bus I2C : Lectures

Les Lectures peuvent être aussi réalisées sous interruption.

Lecture avec buffer de préchargement et séquence lancée en mode interrupt

```
void I2C1ReadNInterrupt( unsigned char slaveAddress, unsigned char registerAddress,
                        volatile unsigned char* data, unsigned int length )
{
    I2CData msgCommand, msgData;
    msgCommand.RW = I2C_WRITE;
    msgCommand.data[0] = slaveAddress & 0xFE;
    msgCommand.data[1] = registerAddress;
    msgCommand.length = 2;

    msgData.RW = I2C_READ;
    msgData.data[0] = slaveAddress | 0x01;
    msgData.length = length;

    I2C1WriteToBuffer (msgCommand); // On place les messages dans le buffer
    I2C1WriteToBuffer (msgData);

    // On lance la transmission si aucune transmission n'est en cours
    if (I2C1IsTransmissionActive()==FALSE)
        StartI2C1Message();

    for (i=0; i<length; i++)
        data[i] = currentI2CMsg.data[i];
}
```

Le bus I2C : Interruptions


La machine à état du bus I2C peut être **gérée sous interruptions** afin d'éviter de bloquer le processeur.

La fonction *I2C1TransmissionOperation* effectue les envois depuis le buffer de stockage

Lecture avec buffer de préchargement et séquence lancée en mode interrupt

```
void __attribute__((interrupt, no_auto_psv)) _MI2C1Interrupt(void)
{
    IFS1bits.MI2C1IF = 0; // Clear CN interrupt
    switch(I2C1State)
    {
        case I2C_START: //On vient de terminer le start
            I2C1TrnCounter = 0;
            I2C1State = I2C_MASTER_TRANSMIT; //On passe en transmission
            I2C1TransmissionOperation(); break;
        case I2C_MASTER_TRANSMIT:
            I2C1TransmissionOperation(); break;
        case I2C_RESTART: //On vient de terminer le restart
            I2C1TrnCounter = 0;
            I2C1State = I2C_MASTER_TRANSMIT;
            I2C1TransmissionOperation(); break;
        case I2C_STOP: //Transmission terminée
            I2C1State = I2C_IDLE; break;
    }
}
```

Schéma du périphérique I2C




Le bus I2C : extensions

- Adressage sur 10 bits
- Réponse à tous les messages (mode IPMI) \Rightarrow répéteurs I2C.
- Mode multi-masters : présence d'un arbitrage intégré au périphérique I2C.
- Compatibilité possible avec le SMBus (System Management Bus).
- Clock stretching : permet d'interrompre une requête temporairement.

Comparaison I2C - SPI

- Débit : **SPI 4Mbps** - I2C 400kbps
- Pins : **I2C 2 pins** - SPI 3 + n pins
- Consommation : **faible en SPI** - modérée en I2C (en raison de l'Open Drain)
- Topologie : **Vrai bus en I2C** - bus dégradé en SPI



Plan

1

Interfaçage local : capteur et modules

- Universal Asynchronous Receiver Transmitter (UART)
- Serial Peripheral Interface (SPI)
- Le bus I2C

2

Interfaçage système et bus externes

- Le bus USB
- Le bus CAN


3

Contraintes des systèmes embarqués temps réel

- Solutions permettant d'alléger les contraintes de conception
- Solutions permettant d'alléger les contraintes de fonctionnement
- Un tour d'horizon d'une famille de processeurs 16 bits


Interfaçage système : le bus USB

- Communication avec un **unique circuit**
- Mode de communication fixé (device, host ou OTG)
- Communications en USB 2.0 : *jusqu'à 48 Mb/s*
- Impact important sur la mémoire programme (20 kBytes)



Les bus de communication : le bus CAN

- Compatible avec la norme 2.0B
- Débit : jusqu'à 1Mbps
- Buffer FIFO de 32 messages en réception
- Buffer FIFO de 8 messages en émission
- 16 filtres d'acceptation de messages



Plan

1

Interfaçage local : capteur et modules

- Universal Asynchronous Receiver Transmitter (UART)
- Serial Peripheral Interface (SPI)
- Le bus I2C

2

Interfaçage système et bus externes

- Le bus USB
- Le bus CAN

3

Contraintes des systèmes embarqués temps réel

- Solutions permettant d'alléger les contraintes de conception
- Solutions permettant d'alléger les contraintes de fonctionnement
- Un tour d'horizon d'une famille de processeurs 16 bits

Les contraintes d'un système temps réel

Un système temps réel embarqué est soumis à des fortes contraintes.

- Contraintes de conception :
 - Forte densité de routage
 - Besoin de placer certains capteurs dans des endroits précis
 - Isolement de certaines alimentations pour les parties analogiques
- Contraintes de fonctionnement
 - Nombreux échanges des données entre les capteurs, les carte périphériques et la mémoire.
 - Algorithmes embarqués et devant fonctionne en temps réel


Peripheral Pin Select : pins remappables

● Principe :

- Le routage des pistes de PCB vers des pins fixées est parfois difficile.
 - Le Peripheral Pin Select permet de choisir les pins d'entrées-sortie de certains périphériques.
 - **Le choix des pins doit être effectué, sinon le périphérique ne fonctionne pas !**
-
- Les périphériques concernés sont principalement : Timers, UART, SPI
 - Certains périphériques ne sont pas remappables :
 - I2C
 - Entrées - sorties analogiques
 - USB


Peripheral Pin Select : pins remappables

Entrée d'une pin externe vers un périphérique



Exemple : RP23 vers UART1 RX
RPINR18bits.U1RXR = 23;

Sortie d'un périphérique vers une pin externe



Exemple : UART1 RX vers RP2
RPOR1bits.RP2R = 3; // 3 signifie U1TX

Peripheral Pin Select : pins remappables

Fonction assembleur de verrouillage la config des entrées-sorties


```
void LockIO ()
{
    asm volatile ( "mov_#OSCCON,w1_\\n"
                  "mov_#0x46,_w2_\\n"
                  "mov_#0x57,_w3_\\n"
                  "mov.b_w2,[w1]_\\n"
                  "mov.b_w3,[w1]_\\n"
                  "bset_OSCCON,_#6 ::: \"w1\", \"w2\", \"w3\" );
}
```

Fonction assembleur de déverrouillage la config des entrées-sorties

```
void UnlockIO ()
{
    asm volatile ( "mov_#OSCCON,w1_\\n"
                  "mov_#0x46,_w2_\\n"
                  "mov_#0x57,_w3_\\n"
                  "mov.b_w2,[w1]_\\n"
                  "mov.b_w3,[w1]_\\n"
                  "bclr_OSCCON,_#6 ::: \"w1\", \"w2\", \"w3\" );
}
```


Le contrôleur DMA

- Permet de réduire la charge du bus processeur
- Opérations autonomes entre I/O et mémoire DMA




Le calcul en virgule fixe

Exemple de gamme de microcontrôleurs




Les usages des familles 16 bits de Microchip

Un marché divisé en deux : μC et DSP



Les périphériques disponibles selon les familles de μC



Les périphériques orientés "connectivité"



- UART : 2 à 6 par PIC24F
- I2C : 1 ou 2 par PIC24F
- SPI : 1 à 4 par PIC24F
- CAN : supporte le 1.2, 2.0A, 2.0B
- USB : Device / Host / On the Go.

Les périphériques orientés "interface homme-machine"



- Contrôleur graphique pilotant directement le LCD jusqu'à 480 segments.
- mTouch : gestion des claviers capacitifs (avec slider).
- Contrôleur audio disponible en librairie gratuite.

Les périphériques orientés "ultra low power"

RUN LONGER, SAVE POWER
PIC® MCUs WITH XLP TECHNOLOGY


XLP RUN CURRENTS STARTING AT 30µA/MHz
SLEEP CURRENTS STARTING AT 9µA
SMALL TO LARGE PACKAGES / MEMORY

MICROCHIP
CLICK TO LEARN MORE
MICROCHIP

The advertisement features a dark background with a grid of circles. On the left, there are three PIC microcontroller chips of different sizes, with the largest one in the foreground. The Microchip logo is visible on each chip. The text is in a mix of white and green colors.


- Mode ultra low power nanoWatt XLP
- Deep Sleep : 9nA \Rightarrow 280 ans sur une batterie 200mAh
- RTCC ou WDT : 200nA \Rightarrow 11 ans sur une batterie 200mAh
- mode actif : à partir de 35 uA/MHz.

Un exemple de microcontrôleur 16 bits : le PIC24FJ128GC010 (μ C pour objets connectés)




- Ultra Low Power
- Connectivité complète
 - USB on the Go
 - 2 UART
 - 2 I2C
 - 2 SPI
- DMA 6 canaux
- Conversion analogique 10M samples/sec
- RAM 8KB - Flash 128KB
- Boîtier : jusqu'à 100 pins
- 3.6\$ en petites séries

Un exemple : le PIC24FJ128GC010



PIC24FJ128GC010 : périphériques




- Les périphériques partagent le même bus de données.
- 6 canaux DMA permettent d'accélérer certains transferts.

Un exemple de DSP 16 bits : le DSPIC33EP (DSP pour pilotage moteur)



dsPIC33EPXXXMU806/10/14 GP Family (64-144 Pin)



- Single-cycle multiply (16X16) & 32/16 and 16/16 divide
- PWM - 7 pairs, QEI - 2*
- Industrial & Extended - Temp Operation
- 64-pin QFN, 64/100/144-pin TQFP, 121-pin BGA & 144-pin LQFP
- Voltage Range : 2.7 to 3.6V

Motor Control Peripherals

- Motor Control PWM (up to 14 channels)
- Dual 32 bit, Quadrature Encoder Interface module
- Timer/Counters, up to five 16-bit timers
- Input Capture (up to 16channels)
- Output Compare (up to 16channels)
- Direct Memory Access (DMA)
- Audio Digital-to-Analog Converter (DAC)
 - 16-bit Dual Channel DAC module
 - 100 Ksps maximum sampling rate
- ADC Module
 - 10-bit, 1.1 Msps or 12-bit, 500 ksps conversion
 - Up to 9 input channels with auto-scanning
- 4 x UART w/LIN and IrDA® interfaces
- 2 x I²C™ and 4 x 4-wire SPI
- 2 x Enhanced CAN (ECAN™ module)
- USB
- Peripheral Pin Select (PPS)
- Hardware RTCC
- Parallel Master Port and 32 bit CRC

[Click for more information](#)



Questions ?

- Questions
- Contact : contact@vgies.com
- Site internet : [**www.vgies.com**](http://www.vgies.com)